



BIOTEMPAK®



BT-3

Termohigrómetro digital con alarma e indicación de nivel de confort térmico

Características

Función reloj y función de despertador



Almacenamiento de la mínima y máxima temperatura y humedad alcanzada



Indicación de los niveles de confort térmico seco, húmedo y cómodo



Mide e indica temperatura y humedad en el ambiente interno (sensores integrados en el equipo), además de poseer un sensor externo de temperatura.



Selección de modo 12/24 horas



Lectura en °C o °F

Especificaciones

Temperatura de medición en el ambiente interno	0 a 50°C (32°F a 122°F)
Temperatura de medición en el ambiente externo	-50 a 70°C (-58°F a 158°F)
Rango de medición de humedad	20% a 99% (humedad relativa)
Resolución de temperatura	0.1°C
Resolución de humedad	1% RH
Alimentación	Batería alcalina 7#
Ambiente de operación	Temperatura: 0 a 50°C Humedad: 5 a 85%



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123

www.biotempak.com



Instrucciones de operación



[MAX/MIN]:

presione una vez la tecla MAX / MIN para visualizar la máxima temperatura alcanzada, y suelte y presione nuevamente para visualizar la máxima temperatura alcanzada. Para borrar el historial de mínima y máxima, pulse la tecla MAX / MIN durante 2 segundos.



MODE

MODE: un toque corto alterna entre hora y despertador.

MODE: presione la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste. Utilice la tecla ADJ para configurar los valores deseados.

Secuencia de operación: Hora, minuto y confirmación del ajuste.



DESPERTADOR

MODE: continúe presionando la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en modo de despertador. Secuencia de operación: hora, minutos y confirmación del valor.

RELOJ

ADJ: SET MODE: altera el valor en los modos de ajuste.

COMMON MODE: altera entre modo 12/24 horas

CLEAR: limpiar la memoria de temperatura mínima y máxima (MAX / MIN).

°C/F: altera el modo de lectura de temperatura entre °C y °F.

AJUSTE DEL RELOJ: mantenga presionada la tecla MODE durante 3 segundos cuando aparezca el reloj para entrar en el modo de ajuste de la hora, los dígitos de los "minutos" comenzarán a parpadear, en este momento utilice la tecla ADJ para ajustar el valor deseado, y luego presione la tecla MODE para confirmar el valor e iniciar el ajuste de la hora correcta. Después de confirmar los minutos los dígitos de la "hora" comenzarán a parpadear, entonces utilice la tecla ADJ para ajustar la hora correcta y pulse la tecla MODE para confirmar la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR: mantenga presionada la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora, los dígitos de los "minutos" comenzarán a parpadear, en este momento utilice la tecla ADJ para ajustar el valor deseado, y luego presione la tecla MODE para confirmar el valor e iniciar el ajuste de la hora correcta. Después de confirmar los minutos los dígitos de la "hora" comenzarán a parpadear, entonces utilice la tecla ADJ para ajustar la hora correcta y pulse la tecla MODE para confirmar la configuración



Los indicadores de niveles de confort térmico son sólo una sugerencia de temperatura y humedad adecuadas al cuerpo humano, pero estos niveles pueden variar para cada persona y cada ambiente, por lo que no deben utilizarse como base científica. Vea la tabla siguiente:

