

# Guía Rápida de Escaneo del BTP Tag



## Registra ubicación y temperatura en tránsito

Escanea y actualiza acercando un celular con NFC



1

### Algunos Consejos

- Retira la funda o protector de tu teléfono para facilitar el escaneo
- Mueve lentamente tu teléfono de abajo hacia arriba mientras escaneas (1 - 2 cm de distancia) hasta establecer conexión con el Tag
- Si tienes más dudas puedes descargar la guía completa \*
- Puedes cambiar el idioma de tu preferencia en la esquina superior izquierda



Aprobado para envíos:



5

Una vez escaneado el tag tendremos el registro de temperaturas completo hasta la recepción de la carga en el aeropuerto destino.

Por nuestra parte, estaremos compartiendo en los correos prealerta en qué palet se ubica el Tag.



4 Una pantalla con el ID de la BTP Tag confirmará que el escaneo fue exitoso



3 Una breve pantalla de carga te guiará hasta completar el escaneo

## Beneficios

Evita incidencias por extravío de otros registradores como USB o RTL

Actualiza ubicación en cada escaneo



Monitoreo completo de temperaturas durante todo el proceso logístico y transporte



Asegura la descarga de reportes por parte del cliente final



2

3

## Primeros Pasos

1 Enciende el NFC de tu celular

\*Si no sabes has click en el siguiente enlace:

¿Cómo saber si mi celular tiene NFC?

### IMPORTANTE

2

Activa los permisos de ubicación de tu teléfono




3

Descargar la Aplicación disponible para las plataformas de Android e IOS

Click aquí para descargar App

4

## Actualizar Ubicación y Temperaturas



2 Acerca el celular al BTP Tag para actualizar



1 Abre la App y toca el Símbolo NFC

Click aquí

\* Para descarga la guía completa

Contacta a soporte Biotempak

+ 52 449 251 5123 ext: 114  
<https://biotempak.com/soporte>