



BIOTEMPAK®

BTP® Tag

MONITOREO DINÁMICO

BTP Tag
Temperature Logger



BTPTag ID: 00000000



Download the App



MANUAL DE USUARIO




ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN	2
2. ESPECIFICACIONES	3
3. COMPARACIÓN CON OTROS PRODUCTOS DEL MERCADO	
4. INSTRUCCIONES DE USO	4
01. CREAR CUENTA	
02. INSTALA LA APLICACIÓN	5
03. AÑADE UN NUEVO DISPOSITIVO	
04. ENCUENTRA EL DISPOSITIVO	6
05. INICIAR UN ÚNICO DISPOSITIVO	
05.2. INICIAR DISPOSITIVOS POR LOTES	7
06. LECTURA DE DATOS EN LA PÁGINA DE ACCESO	
06.2. LECTURA DE DATOS EN LA PÁGINA DISPOSITIVOS	8
06.3. LECTURA DE DATOS POR LOTES	
07. AJUSTE DE PARÁMETROS	9
08. NOTIFICACIONES	
09. CONSULTA DE RUTAS	10
10. DISPOSITIVO FINAL	
10.2. DISPOSITIVOS FINALES EN LOTE	11
11. EXPORTAR INFORME DE VIAJES NO FINALIZADOS	
11.2. INFORME DE EXPORTACIÓN DE VIAJES FINALIZADOS	12
5. CONTACTO	13

Soluciones de Monitoreo Interactivo,
evolución de los registradores USB.

1. DESCRIPCIÓN

- Rentable como los data loggers USB
- Alta precisión de temperatura y localización
- Batería de papel sin Litio, ideal para todo tipo de envíos
- 12 meses de vida útil y hasta 12 meses de uso
- Misma plataforma y aplicación con los dispositivos BTP 360°
- Alerta de temperatura configurable desde la plataforma Biotempak®
- Fácil uso
- Obtenga información en tiempo real del envío en tránsito escaneando la etiqueta
- Obtenga el informe de viaje en la plataforma y la app, sin necesidad de descargarlo a través de USB



2. ESPECIFICACIONES

Información en la Pantalla	Temperatura, Localización con Alta Precisión, Ruta
Rango de Medición	-30°C a +50°C (-22°F a 122°F)
Rango de Temperatura	±0.5°C (-10°C to +40°C); ±1°C para otro rango
Resolución	0.1°C
Capacidad de Memoria	Max 4,864 lecturas
Tipo de Batería y Capacidad	Sin Litio
Tiempo de Duración	12 Meses
Intervalo de registro de datos	1/120 Min. (configurable desde plataforma)
Métodos de Configuración	Teléfono con NFC (IOS & Android)
Clasificación Ambiental	IP67
Informe PDF sobre la Cadena de Frío	Frigga Cloud Platform/Frigga Track (Mobile App)
Dimensiones/Peso	135*100*1 mm / 10 gramos
Certificaciones	FCC, CE, RTCA/DO-160G, UN38.3, ROHS, WEEE Recomendado 20
Temperatura de Almacenamiento	a 60 %RH, 0 a 25°C

3. COMPARACIÓN CON OTROS PRODUCTOS DEL MERCADO

Características	BTP Tag (Single-Use)	Tive Tag (Single & Multi-Use)
Información en Pantalla	Temperatura, Localización con Alta Precisión, Rutas	Temperatura
Rango de Medición	-30°C a +50°C (-22°F to 122°F)	-30°C a +50°C (-22°F to 122°F)
Rango de Temperatura	±0.5°C (-10°C a +50°C); ±1°C	±0.5°C (-10°C a +50°C)
Resolución	±1.0°C (de -30°C a -10°C)	±1.0°C (de -30°C a -10°C)
Capacidad de Memoria	Hasta 4,864 Registros	Hasta 4,864 Registros
Tipo de Batería y Capacidad	Sin Litio	Alcalino 1.5V, 40 mAh
Tiempo de Caducidad	12 Meses	12 Meses
Intervalo de registro	1/120 Min. (configurable por plataforma)	1/720 Min. (configurable)
Método de Comunicación	Teléfono con NFC (IOS & Android)	Teléfono con NFC (IOS & Android)
Clasificación Ambiental	IP67	IP67
Informe PDF	Descargable desde Plataforma	Descargable desde Plataforma
Dimensiones/Peso	135*100*< 1 mm / 10 grams	128*95*1mm
Certificaciones	FCC, CE, RTCA/DO-160G, IATA, ROHS, WEEE	FCC, CE, RoHS, RTCA DO-160G

Soluciones de Monitoreo Interactivo,
evolución de los registradores USB.

4. INSTRUCCIONES DE USO





- 01 Crear cuenta
- 02 Instala la Aplicación
- 03 Añade un Nuevo Dispositivo
- 04 Encuentra el Dispositivo
- 05 Iniciar un único dispositivo
- 05.2 Iniciar dispositivos por lotes
- 06 Lectura de datos en la página de acceso
- 06.2 Lectura de datos en la página Dispositivos
- 06.3 Lectura de datos por lotes
- 07 Ajuste de parámetros
- 08 Notificaciones
- 09 Consulta de rutas
- 10 Dispositivo final
- 10.2 Dispositivos finales en lote
- 11 Exportar informe de viajes no finalizados
- 11.2 Informe de exportación de viajes finalizados



01 Crear cuenta

1. Ingresa en in to “https://rtf.biotempak.com” da click en “Sign up New Account” dentro de la página de inicio.
2. Ingresa la información solicitada y da clic en “Submit” para completar el registro.



02 Instala la Aplicación

Escanea el código QR que se encuentra en el Tag te llevará automáticamente al enlace de descarga de la App.




03 Añade un Nuevo Dispositivo

1. Accede a la app con la cuenta de administrador registrada.
2. Después de iniciar sesión correctamente, vaya a la página de la consola y seleccione «Añadir nuevo dispositivo», y toque Frigga Smart Tag con el teléfono móvil. seleccione «Siguiente» para continuar añadiendo más Frigga Smart Tag, como se muestra a continuación.
3. Cuando la etiqueta se haya añadido correctamente, podrá encontrarla en la página «Dispositivos».






04 Encuentra el Dispositivo

1. Busque su dispositivo en la página Dispositivo o en la página Mensaje. Pulse la etiqueta con su teléfono para ver el dispositivo.
2. O encuentra el dispositivo escaneando el código QR del producto.




05 Iniciar un único dispositivo

1. En la página Dispositivo, busque el dispositivo que necesita para arrancar.
2. Vaya a la página Detalles, haga clic en Iniciar y saltará a la página de configuración de parámetros. Después de configurar los parámetros necesarios, haga clic en el botón «Iniciar» situado junto a la etiqueta y el dispositivo se encenderá.




05.2. Iniciar dispositivos por lotes

1. En la página de la consola, seleccione Inicio para entrar en la página de Configuración.
2. Establezca los parámetros necesarios en la página de configuración y pulse el botón «Iniciar» para activar la etiqueta. Después de activar con éxito la primera, seleccione «Siguiente» para continuar el proceso para activar más. Al salir de la aplicación, el número de etiquetas activadas se mostrará en la pantalla.




06. Lectura de datos en la página de acceso

1. En la página de la consola, seleccione Inicio para entrar en la página de Configuración.
2. Establezca los parámetros necesarios en la página de configuración y pulse el botón «Iniciar» para activar la etiqueta. Después de activar con éxito la primera, seleccione «Siguiente» para continuar el proceso para activar más. Al salir de la aplicación, el número de etiquetas activadas se mostrará en la pantalla.



06.2. Lectura de datos en la página Dispositivos

1. En la página Dispositivos, haga clic en el icono NFC situado a la derecha del cuadro de búsqueda para leer los datos.
2. Cuando la lectura se esté procesando correctamente, vaya a la página de detalles de los datos, los datos de temperatura, el nivel de batería, los números de alarma y otra información se mostrarán en la página.
3. Pulse el icono Ruta para obtener la información de localización.



06.3. Lectura de datos por lotes

1. En la página de la consola, seleccione el icono Leer datos para leer los datos.
2. Después de que la lectura se procese con éxito, seleccione «Siguiente» para continuar con la lectura de la siguiente etiqueta, o seleccione «cancelar» para finalizar el proceso, y el número de etiquetas leídas con éxito se mostrará en la página.
3. Vaya a la página Dispositivos y busque los dispositivos para leer los datos.




07. Ajuste de parámetros

1. En la página Detalles de los datos, haga clic en el icono Configuración para acceder a la página de configuración de parámetros. se pueden configurar los detalles de envío, la notificación de alarma, el umbral de alarma y otra información, haga clic en «Guardar» para guardar la configuración.

2. Establezca el umbral de alerta y las notificaciones de alerta, incluido el correo electrónico/número de teléfono para recibir la alerta

3. Nota: Una vez activada la etiqueta, no se puede volver a configurar el retraso de grabación ni el intervalo de grabación.



TYPE	DEVICE ID	TIME	NAME	STATUS
Start	1D00830400870	15:41 27/04	Start	Start
End	1D00830400870	15:41 27/04	End	End
Start	1D00830400870	15:40 27/04	Start	Start
End	1D00830400870	15:40 27/04	End	End
Start	1D00830400870	15:40 27/04	Start	Start
Start	1D00830400870	14:39 27/04	Start	Start
End	1D00830400870	14:38 27/04	End	End
Start	1D00830400870	15:00 20/04	Start	Start
End	1D00830400870	15:00 20/04	End	End

08. Notificaciones

1. Cuando haya una nueva notificación, se mostrará una indicación numérica en el icono Mensajes.


2. Pulse el icono Mensajes para entrar en la página de notificaciones y ver los detalles.

Soluciones de Monitoreo Interactivo, evolución de los registradores USB.

09. Consulta de rutas

1. Cuando haya una nueva notificación, se mostrará una indicación numérica en el icono Mensajes.



2. Pulse el icono Mensajes para entrar en la página de notificaciones y ver los detalles.

1DE07C04000870

Event History

EVENT	ACCOUNT	LOCATION	DATE/TIME
Read Tag	carol.miao@dewav.com	中国上海市浦东新区叠桥路在创研智造附近	11:11:08 28/04
Read Tag	carol.miao@dewav.com	中国上海市浦东新区叠桥路在创研智造附近	11:07:09 28/04
Read Tag	carol.miao@dewav.com	中国上海市浦东新区叠桥路在创研智造附近	10:50:32 28/04



10. Dispositivo final


1. En la página de la lista Dispositivos, busque el dispositivo que desea finalizar.

2. Desplácese hasta el final de la página, haga clic en el botón Finalizar y pulse el dispositivo para que deje de funcionar.

10.2 Dispositivos finales en lote

1. Para los dispositivos que han empezado a funcionar, seleccione Finalizar en la página de la consola.

2. Una vez finalizado el proceso, seleccione «Siguiete» para finalizar más dispositivos. O haga clic en el botón Cancelar para salir, y el número de etiquetas finalizadas con éxito se mostrará en la pantalla.




11. Exportar informe de viajes no finalizados

1. Busque el dispositivo en la página Dispositivo, entre en la página Detalles.


2. Haga clic en «PDF» en la página Detalles para exportar el archivo PDF.

3. Nota: El botón PDF es para descargar el informe de los viajes que no han finalizado.



11.2. Informe de exportación de viajes finalizados

1. Para los dispositivos que han finalizado, busque el dispositivo en la página Dispositivos, entre en la página y haga clic en Informes.
2. En la página Informes, seleccione el informe y haga clic en para entrar en la página de detalles del informe.
3. Haga clic en «PDF» en la página de detalles del informe para generar un archivo PDF.





BIOTEMPAK®

OPTIMIZA LA TRAZABILIDAD

de tu cadena de frío en industrias clave:

Agroalimentaria, Farmacéutica
y productos de Alto Valor

biotempak.com



contacto@biotempak.com



+52 (449) 251 5123



+52 449 452 9254

