



Plataforma Biotempak

alta de clientes

Marca autorizada de
termógrafadores para
entregas percederas a cedis

Walmart 

1. PLATAFORMA BIOTEMPAK

1. Solicitar a Biotempak la integración al proyecto como proveedor autorizado Walmart a los siguientes correos electrónicos:

- soporte@biotempak.com
- dirventas@biotempak.com

Se requiere anexar a su solicitud la siguiente información:

- Correo principal con el que se registró en plataforma Biotempak (paso 3)
- Copia del documento que lo valide como proveedor de Walmart vigente donde sea visible su “**código de proveedor**”.
- Listado de productos autorizados por Walmart.

2. Biotempak validará su solicitud y les notificará (vía correo electrónico) su activación en la plataforma de Biotempak como proveedor autorizado Walmart o si falta algún requisito.

3. Al ingresar a su cuenta, podrá confirmar la activación de su cuenta como proveedor Walmart al ver un nuevo botón llamado Analizar en el menú de opciones situado a la izquierda de su pantalla.

4. Deberá dar de alta sus dispositivos de manera habitual en la plataforma Biotempak para posteriormente compartirlos con Walmart por medio del botón “**compartir dispositivo**” en la sección de Dispositivos.

5. Para confirmar que su dispositivo ha sido compartido con éxito al proyecto Walmart usted podrá leer la leyenda “**Walmart.MX**” en la columna de “**COMPARTIR A**”, de igual forma, en la sección de Dispositivos.

1. PLATAFORMA BIOTEMPAK

6. Llegado a este punto estaremos listos para configurar nuestro dispositivo para un envío a Walmart, para ello nos dirigiremos a la sección de “**Configuración del Dispositivo**” donde seccionaremos el ID de nuestro dispositivo y llenaremos las opciones que el sistema nos arroja en pantalla, tales como:

- Producto (Seleccionar en la lista el producto a enviar)
- Portador (Transportista)
- Ruta del dispositivo (Lugar de salida del producto – CDIS Walmart de entrega)
- Duración estimada del viaje (fecha y hora de salida y entrega estimada)

7. Los umbrales de temperatura NO podrán ser modificados y se definen en función del producto seleccionado previamente, estos valores de temperatura son definidos por Walmart y solo será posible configurar los destinatarios para el envío de alertas en caso de que la temperatura sea menor o mayor a dicho umbral.

8. Una vez configurado correctamente el dispositivo, puede iniciar su monitoreo presionando el botón de **START** durante 5 segundos hasta que veamos encender el LED color azul de nuestro dispositivo.

9. Después de encender el dispositivo y pasados unos minutos, podremos consultar la información de nuestro monitoreo de forma remota por medio de la plataforma Biotempak y su aplicación móvil disponible para sistemas IOS y Android.