



TERMÓMETRO DM450

Instrumento de medición de temperatura de montaje en tableros.

El termómetro digital **DM450** cuenta con una lente de policarbonato de 2" de diámetro el cual está elaborado de acero inoxidable con un acabado pulido brillante. La Brida delantera cuenta con tres agujeros equidistantes de 156" de diámetro en un círculo de pernos de 2.625" de diámetro.

ESPECIFICACIONES

Rango de Temperatura	-40°C a 450°C
Rango de Humedad	0 a 90% Humedad Relativa
Resolución de Temperatura	0.1°F
Precisión de Temperatura	±2°F
Tiempo de Respuesta	30 Segundos
Rango Ambiente	15° a 150°F
Peso	6 oz

MODO DE USO

El elemento sensor de este termómetro debe montarse, pero será de fácil acceso para su limpieza. Las fijaciones interiores deben llevarse a cabo de forma de minimizar salientes, rebordes y entrantes. Antes de su instalación, quite la tira de plástico para conectar la pila, elija unidades Fahrenheit o Celsius oprimiendo el botón negro en la parte posterior de la cubierta.