Sachet Fungi Stop



Absorbente de etileno para frutas y verduras, reductor de Hongos



Sobre transpirable que elimina el gas etileno, elaborado de material Tyvek ® de grado alimenticio cerrado herméticamente que impide el contacto directo del granulo de Bi-On® Fungistop con frutas y verduras.



Mayor Firmeza

Mantiene la fruta más firme y más resistente, evitando que el hongo penetre.



Sin aditivos químicos

Control eficiente de las enfermedades post cosecha mientras evita o reduce el uso de agroquímicos sintéticos.





70% menos de hongos

Reduce el desarrollo de hongos en más del 70% eliminando las esporas de hongos suspendidas en el ambiente.



Detiene la senescencia

Debido a la adsorción de etileno, se detiene el debilitamiento de la piel de la fruta.

Vida útil: 2 años (envase original conservado en un lugar fresco y seco). Como guía básica, recomendamos utilizar el sobre 5gr en productos que producen poco gas etileno tales como vegetales y flores hasta 8 kg/caja.



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.











Sachet Fungi Stop



Absorbente de etileno para frutas y verduras, reductor de Hongos

ESPECIFICACIONES

Composición Bi-On Fungi Stop	Base arcillosa-mineral con alumina y Permanganato Potásico. Carbón activado con altas propiedades de adsorción.		
Capacidad de Absorción	4,5 0,5 ml de etileno/g de Bi-On R12		
Formato del Granulado	Pellet		

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y ENVASE

Dimensiones (mm)	Capacidad máxima de absorción de etileno (ml)	Peso	Unidades por caja
65 x 60	23	5 gramos	2000
55 x 50	14	3 gramos	2000

Los sobres se envasan en bolsas de plástico cerradas dentro de cajas de cartón (315 x 295x 340 mm).

APLICACIÓN

- Protección continúa contra el gas etileno a lo largo de toda la cadena de distribución (desde la línea de empaque hasta el almacén del detallistal.
- Acción fungiestática en frutas no climatéricas, como piña y cítricos.
- Ideal para aplicaciones con escasa circulación de aire, como envases de atmósfera modificada.
- Filtración de aire en el interior de neveras domésticas.

CONTROL DE CALIDAD

- Los sobres se inspeccionan mediante la técnica de visión artificial para garantizar su hermeticidad.
- Cada caja incorpora una etiqueta identificativa que indica el tipo de sobre, la cantidad y el número de lote.
- Producto avalado por la FDA ya que el compuesto Bi-On® no esta en contacto directo con los alimentos.



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.

www.biotempak.com



